

Pullex® Crocodile

Auswahl des korrekten Zwischenstücks für Pullex Crocodile.

Schaft-Aufnahme

1. Wenn ein Stichstahlschaft am Werkzeugträger verwendet wird, wählen Sie das Zwischenstück mit einem Flansch, der zusammen mit dem Stichstahl am Werkzeugträger angebracht wird.
2. Wenn ein Stichstahlschaft am Werkzeugträger verwendet wird und es keinen Platz für den Flansch gibt, sollten Sie das Zwischenstück ohne einen Flansch anbringen. Diese Variante kommt häufig vor wenn ein quadratischer Stichstahl-Schaft direkt auf den Werkzeugrevolver montiert wird.



C302 (Verwendbar für C30, 1-30 mm)



C602 (Verwendbar für C60, 30-60 mm)



C303 (Verwendbar für C30, 1-30 mm)



C603 (Verwendbar für C60, 30-60 mm)



Beobachten: Das Zwischenstück C602 und C603 kann zusammen mit Bügel C30 auch benutzt werden.

Stichleisten-Aufnahme

1. Setzen Sie bei Verwendung eines der folgenden Werkzeughalter das rechts unten angegebene Zwischenstück ein.
 - a) - Iscar Werkzeughalter (Stichleisten 26/21,4) Typ SGTBU-20-5G
Typ SGTBU-25-5G
- Sandvik Werkzeughalter (Stichleisten 25,9/21,4) Typ 151.2-202021M
 - b) - Iscar Werkzeughalter (Stichleisten 32/24,8) Typ SGTBU-20-6G
Typ SGTBU-20C-6
Typ SGTBU-25-6G
Typ SGTBU-25C-6
 - c) - Iscar Werkzeughalter (Stichleisten 32/24,8) Typ SGTBU-32-6G
Typ SGTBU-32-25-6G
- Sandvik Werkzeughalter (Stichleisten 31,9/25) Typ 151.2-3232-25
- Mircona Werkzeughalter (Stichleisten 32/25) Typ TB56C-25-32
Typ TB56C-32-32
2. Für andere Stichleisten-Werkzeughalter wählen Sie unten aufgeführte Zwischenstücke.

C301-A1



C601-A1



C601-A2



C301



C601



Vertrieb durch:

MPC

MPC Automation Systems AB
Box 5879, S-102 40 Stockholm, Schweden
Phone: +46 8 6670950 Fax +46 8 6670952

Besuchen Sie uns auf <http://www.stangengreifer.com>