


Bitte, beachten!

Das Gehäuse des Grippex ist mit einem Abblauventil versehen, das bei Drehmaschinen mit Rückschlagventil zu aktivieren ist. Dieses Rückschlagventil der Maschine verhindert nämlich Ablauf und Druckminderung des Kühlmittels bei dessen Abschaltung, was die einwandfreie Funktion des Grippex beeinträchtigen kann.

Sollten sich die Greifer des Gerätes zu langsam von der gehaltenen Stange lösen, öffnen Sie die Schraube /ventil um einige Umdrehungen, bis der Druckabfall im Gehäuse durch das Ventil ein genügend schnelles Lösen der Greifer bewirkt.



geschlossen



geöffnet